


# AcLiPo 取扱説明書 ●●●●

EXPERT CHARGER

この度は ACリポバランスチャージャー をお買い上げいただきありがとうございました。  
本品をご使用になる前にこの取扱説明書を良くお読みください。  
お読みになった後も必ず保管しておいてください。

## 特 長

- ・バランスコネクター付リポバッテリー対応 急速充電器
- ・AC100V電源を使用
- ・コンパクト、シンプルオペレーションで入門機として最適
- ・ボルテージオートカット方式
- ・LED表示、アラームで充電状況をお知らせ
- ・出力側にショート保護回路を装備



## テクニカルデータ

- ・入力電圧：AC100V 50/60Hz
- ・充電電流：最大2A
- ・サイズ：L125mm x W67mm x H38mm(突起物を除く) 200g
- ・対応バッテリー：バランスコネクター(XH型)を有するリポ(LiPo)バッテリー  
2セル 7.4V、または、3セル 11.1V に限ります

※本品は予告なしに外觀または仕様の一部を変更することがあります。



## 危険・注意

- ご使用前に良く読んで、正しく安全に使用していただくようお願いいたします。  
充電中は充電器から離れないでください。異常が発生した場合は直ちに充電を中止してください。
- ◎対応する種類・規格以外のバッテリーは充電しないでください。  
故障・事故が起こる可能性があります。
  - ◎コネクター・端子をショートさせないでください。  
故障・事故の原因になります。
  - ◎指定どおりの正しい入力電源で使用してください。  
指定以外の入力電源を使用すると、正しく充電できなったり、故障、火災や感電などの事故が起こる可能性があります。  
(自動車用インバーター、または発電機による電源も使用しないでください。)
  - ◎水など液体の近くでは使用しないでください。  
万が一、水や液体が入った場合は危険ですので直ちに電源を抜いて充電を中止してください。
  - ◎異常が発生した場合は使用を中止してください。  
充電ができない(充電器もしくはバッテリーから)煙が出たり、異臭がする等の異常が起こった場合、  
直ちに電源を抜いて充電を中止してください。
  - ◎分解・改造を行なわないでください。  
故障・事故の原因になります。またサポート・修理の対象外になります。
  - ◎高温になる場所、直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。  
ケースの変形や、電子部品の発熱により、故障・事故の原因になります。
  - ◎小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。  
怪我や火傷、事故につながります。

## 修理について

- 修理に出される場合は、分解せずに速やかに弊社までお送りいただくようお願い致します。  
修理に出される場合は、修理品とともに下記の状況ができるだけ詳しく記していただいたメモ等を必ず添付してください。

故障状況・入力電圧・充電時の状況・ご使用バッテリーのメーカーとその種類 お客様のお名前・住所・電話番号・お買い求めの販売店

- 弊社のサービス部にて故障内容を確認いたします。故障状況が確認できない場合は電話にてご確認させていただきます。  
故障原因が確認できた時点で電話またはFAXにてお見積りをさせていただきます、その後修理に取り掛かります。  
修理には約10日間ほどの日数が必要です。修理完了後は代引き便にて、お客様に返送させていただきます。  
※本品を改造もしくは正しい使用用途以外で使用され、破損されたと判断された場合は修理できない場合があります。



Radio Control Parts  
**ABC HOBBY**

株式会社エイベーシーホビー  
〒533-0022 大阪市東淀川区菅原2丁目8番10号  
TEL:06-6329-2332 FAX:06-6329-8663

# 1.準備

AC入力コードをAC100Vコンセントにつなぎます。

右端のLEDが赤→緑と一度ずつ点灯し、アラームが一度鳴ります。

充電は、近くに燃えやすいものが無いところで、バッテリーを不燃性の物の上に置いて行なってください。

お勧め:ABCホビー製バッテリー充電セーフティーバッグ No.76139 2,900円(税別価格)

# 2.充電開始

リポバッテリー(2セル 7.4V、または、3セル 11.1V)のバランスコネクタ(注1)をバランスコネクタポートに差し込みます(注2)。

(本製品ではリポバッテリーの出力コネクタは使用しません。)

アラーム音が鳴り、右端のLEDが赤く点灯し、充電が開始されます。

各セルに対応したLEDが点滅することがありますが、これはバランシング機能が働いていることを示しています。

# 3.充電終了

右端のLEDが赤から緑へ変わると充電終了です。アラーム音が連続5回鳴ります。

充電が終了したら、バッテリーを充電器から外し、充電器のAC入力コードをコンセントから外してください。

(バッテリーを外すとアラーム音が鳴り、LEDが消灯します。)

充電終了した後、バッテリーを充電器に接続したままにしていると、約1分ごとにアラームが鳴り、バッテリーを外すように促します。

# 4.エラー

何らかの異常があるバッテリーを接続するとアラーム音が鳴り続け、右端のLEDが赤／緑、交互に点灯し続けます。


バッテリーを外し、充電器のAC入力コードをコンセントから外すとアラーム音が止まります。

注1) JST-XH型



注2) 正しいバランスコネクタポートを使用してください。

(2セルのバランスコネクタは2セルのバランスコネクタポートに、3セルのバランスコネクタは3セルのバランスコネクタポートに接続してください)  
また、一度に2本のバッテリーを本器に接続しないでください。

## 1.準備



## 2.充電開始




## 充電開始




LEDが赤く点灯します。

## バランシング中



いずれか、バランシング中のセルに対応するLEDが点灯します。

## 充電終了



LEDが緑に変わります。  
♪♪アラームがなります。